

picci[®]

G.A. Srl P.IVA: 01677040931
Via Don Minzoni 17
Calenzano (Firenze), 50041
Tel. 0553412241
info@picci.it – picci.com

Culla Lella Luce



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E MANUALE D'USO

"Importante – conservare per riferimento futuro"


Grazie per aver scelto i nostri prodotti realizzati in Italia
Seguite attentamente le istruzioni di seguito riportate
e in caso di necessità contattate il Servizio assistenza del costruttore

AVVERTENZE DI SICUREZZA
Leggere attentamente - WARNING



ATTENZIONE NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!!!



Placca con asole da posizionare all'estremità opposta
(rispetto al posizionamento laterale di **Lella Luce**)
del letto dei genitori



Culla **Lella Luce** montata



- n° 12 viti 6x45 mm
- n° 4 perni per ruote
- n° 4 ruote
- n° 1 chiave a brugola




La culla è fornita con un materassino
Il piano materasso ha 3 posizioni principali
Inoltre togliendo le ruotine alla culla si aggiungono altre due altezze

Se si desidera utilizzare la culla come cosleeping:

- scegliere l'altezza del piano desiderata
- Fissare bene il piano alle quattro estremità con le rispettive viti
- Togliere una delle due spondine e riavvitare nella parte inferiore di **Lella Luce** a forma di "divanetto", riposizionando la spondina tolta all'altezza giusta, ovvero a filo del piano materasso.

Calzare bene le cinture in modo che la culla
Stia ben attaccata al letto dei genitori



Lella Luce non è un giocattolo

Non lasciare il bimbo incustodito nella culla

Assicurarsi di stringere le cinture in maniera ottimale

Non lasciare spazio quando utilizzata a cosleeping tra la culla e il lettone