

picci®

G.A. Srl P.IVA: 01677040931
Via Don Minzoni 17,
Calenzano (Firenze), 50041
Tel. 0553412241
info@picci.it – picci.com

Culla *Lella*



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E MANUALE D'USO

"Importante – conservare per riferimento futuro"

Grazie per aver scelto i nostri prodotti realizzati in Italia
Seguite attentamente le istruzioni di seguito riportate
e in caso di necessità contattate il Servizio assistenza del costruttore

AVVERTENZE DI SICUREZZA
Leggere attentamente - WARNING

ATTENZIONE E NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!!!



Placca con asole da posizionare all'estremità opposta
(rispetto al posizionamento laterale di *Lella*)
del letto dei genitori



Piano culla forato e sagomato



Cinture di aggancio al piano
del materasso già cucite a fettuccia

Asole per il passaggio delle cinture
di aggancio al letto dei genitori




Cintura da passare sotto il materasso dei genitori

Culla **Lella** montata



- n° 12 viti 6x45 mm
- n° 4 perni per ruote
- n° 4 ruote
- n° 1 chiave a brugola




La culla è fornita con un materassino
Il piano materasso ha 3 posizioni principali
Inoltre togliendo le routine alla culla si aggiungono altre due altezze

Se si desidera utilizzare la culla come cosleeping:

- scegliere l'altezza del piano desiderata
 - Fissare bene il piano alle quattro estremità con le rispettive viti
- Togliere una delle due spondine e riavvitare nella parte inferiore di **Lella** a forma di "divanetto", riposizionando la spondina tolta all'altezza giusta, ovvero a filo del piano materasso.

Calzare bene le cinture in modo che la culla
Stia ben attaccata al letto dei genitori



Lella non è un giocattolo

Non lasciare il bimbo incustodito nella culla

Assicurarsi di stringere le cinture in maniera ottimale

Non lasciare spazio quando utilizzata a cosleeping tra la culla e il lettone